

ひとり だい がくしゅうしゃ よう たんまつ
|人|台学習者用端末
じどう よう しりょう
児童用資料



電源の入れ方

①パソコンを開き、右上にある電源ボタンを押します。




なまえ 名前



画面の操作 ①

タップ



画面に かるく 指をあてます。

ダブルタップ



すばやく 2回 指をあてます。


画面の操作②

ロングタップ



ゆび
指をあて メニューが出るまで待ちます。

スワイプ



うご
動かしたいほうへ 画面をなぞります。


がめん そうさ
画面の 操作 ③

ピンチアウト



おやゆび ひと ゆび ひろ
親指と人さし指を広げます。

ピンチイン




おやゆび ひと ゆび
親指と人さし指でつまむようにします。

はじめてのログイン ①

① IDとパスワードのカードを用意しましょう。

Teams	1234567@school.city.osaka.jp
パスワード	@9999999

② 「他のユーザー」
をタップします。



キーボードを使って、IDの@
より前の数字を入力します。

はじめてのログイン ②

③ キーボードで、じぶんのIDの数字 を順番に入力します。



④ 入ったら、下の をタップします。



はじめてのログイン ③


- ⑤ キーボードで  を入力します。
⑥ じぶんのパスワードの数字  を順番に入力します。



- ⑦ 入ったら、 (エンターキー)をおすか、「→」をタップします。

ログインしましょう

① パスワードを
入力します。



④ 「→」をタップします。



② キーボードで
@ を入力します。



③ じぶんのパスワード
の数字を入力します。

「エンターキー」で
次に進んでもOK

電源の切り方



がめん くろ かたづ
画面が黒くなったら 片付けましょう。